

PROCEDURA AGGIORNAMENTO

- Utilizzando questo disco di aggiornamento, è possibile aggiornare il software del vostro DVD recorder come indicato nella procedura seguente nella procedura seguente.
- Per eseguire questa procedura è necessario utilizzare i tasti sul pannello frontale dell'apparecchio.
- 1)-4) sono le descrizioni delle operazioni utente, 5)-9) sono le descrizioni dello status del vostro DVD recorder.
- I titoli registrati, non verranno cancellati da questo aggiornamento.

ATTENZIONE

- L'aggiornamento ha una durata di circa 6 minuti.
- Il piatto del disco si aprirà automaticamente durante l'aggiornamento.
- Vogliate controllare che nulla ne ostruisca l'apertura prima di iniziare la procedura.
- Non nessun altra operazione finchè l'aggiornamento non sarà completo.

PROCEDURA

- 1) Premete il tasto "POWER" per accendere il recorder.
- 2) Premete il tasto "OPEN/ CLOSE" (DVD OPEN/CLOSE) per aprire il piatto del disco.
- 3) Inserite il disco di aggiornamento nel piatto del disco.
- 4) Premete il tasto "OPEN/ CLOSE" (DVD OPEN/CLOSE) per chiudere il piatto del disco.
- 5) Non eseguire alcuna operazione finchè l'aggiornamento non sarà completo.
Quando l'aggiornamento inizia, lo schermo diventerà nero.
Nel caso in cui il vostro DVD recorder fosse già aggiornato, l'aggiornamento non avrà inizio.
In questo caso, rimuovere il disco dal piatto.
- 6) L'aggiornamento ha inizio.
Apparirà "LOAD" dopodichè il display cambierà come segue:

DOWNLOAD-1

- 7) Dopo breve tempo, il piatto del disco verrà espulso automaticamente. Rimuovere il disco aggiornamento.
Non chiudere il piatto del disco. Lasciare il DVD recorder in questa condizione.
- 8) In seguito, il display cambierà come segue:

DOWNLOAD-2



DOWNLOAD-3



DOWNLOAD-4



DOWNLO ***



DOWNLOAD-5



DOWNLOAD-6

modelli HX

- 9) Adesso l'aggiornamento è completo.
Se appare "WRT FAILED" o "CAN'T USE" a display, spegnere il DVD recorder e ripetere la procedura dall'inizio.

NOTA: Per i modelli dotati di sintonizzatore DVB-T è necessario effettuare il reset dell'apparecchio alle impostazioni di fabbrica predefinite, come segue:

Utilizzando i controlli del pannello frontale, premere e tenere premuto il tasto STOP e premere il tasto STANDBY/ON.
Il registratore si spegnerà e alla riaccensione tornerà alle impostazioni di fabbrica.

Se il reset non venisse eseguito, le modifiche apportate per la ricezione dei canali potrebbero non produrre alcun effetto.

Published by Pioneer Corporation.

Copyright © 2007 Pioneer Corporation.

All rights reserved.