



1. Download der UPDATE Datei (NOKIA-A.jpg)



Laden Sie die UPDATE Datei (NOKIA-A.jpg) von der Internetseite auf Ihren PC.


2. Übertragung der UPDATE Datei (NOKIA-A.jpg) vom PC auf Ihr Mobiltelefon



Übertragen Sie die UPDATE Datei (NOKIA-A.jpg) per Micro SD Karte oder USB Kabel vom PC auf Ihr Mobiltelefon. (Abhängig vom jeweiligen Mobiltelefon)
Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons für ausführlichere Hinweise zum Datenaustausch zwischen PC und Telefon.

Wenn Sie ein USB Kabel benutzen, vergessen Sie nicht zuvor die Nokia PC Suite zu installieren. Bei Problemen mit der USB Verbindung verwenden Sie bitte einen anderen USB Port.

3. Update des CD-Tuners per Bluetooth



(1) Anpassen der Standard Einstellungen des CD-Tuners

1. Drücken Sie SRC und halten Sie die Taste bis sich das Gerät abschaltet.
2. Drücken Sie die MULTI-CONTROL Taste und halten Sie die Taste bis das Menü für Standard Einstellungen erscheint.
3. Drehen Sie die MULTI-CONTROL Taste und wählen Sie SOFTWARE UPDATE aus.
4. Drücken Sie die MULTI-CONTROL Taste und DATA WAITING beginnt im Display zu blinken.

(2) Übertragen Sie die UPDATE Datei (NOKIA-A.jpg) von Ihrem Mobiltelefon auf den CD-Tuner.

1. Bitte lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons wie Sie Dateien übertragen können. (Abhängig vom jeweiligen Mobiltelefon)
2. Senden Sie die Datei NOKIA-A.jpg per Bluetooth Verbindung an Ihren CD-Tuner.
3. Die Displayanzeige DATA WAITING ändert sich in DOWNLOADING, UPDATING und schließlich COMPLETED.



4. Löschen bereits registrierter Mobiltelefone im CD-Tuner

1. Drücken Sie die MULTI-CONTROL Taste um in das Hauptmenü zu gelangen.
2. Drehen Sie die MULTI-CONTROL Taste um CONNECTION auszuwählen.
3. Drücken Sie die MULTI-CONTROL Taste und drehen Sie diese nochmals um DELETE PHONE auszuwählen.
4. Wählen Sie das registrierte Mobiltelefon und drücken Sie links auf der MULTI-CONTROL Taste.
5. Im Display erscheint die Meldung DELETE YES. Drücken Sie die MULTI-CONTROL Taste um das registrierte Mobiltelefon zu löschen.

5. Verbindung mit dem Mobiltelefon

1. Drücken Sie die MULTI-CONTROL Taste um in das Hauptmenü zu gelangen.
2. Drehen Sie die MULTI-CONTROL Taste um CONNECTION auszuwählen.
3. Drücken Sie die MULTI-CONTROL Taste und drehen Sie diese nochmals um BT HANDS FREE auszuwählen.
4. Drücken Sie die MULTI-CONTROL Taste nach oben oder unten um NOKIA-A auszuwählen.
5. Drücken Sie die MULTI-CONTROL Taste und verbinden Sie Ihr Mobiltelefon wie in der Bedienungsanleitung Ihres CD-Tuners beschrieben.

*** Wenn Sie andere Multimedia Player mit dem CD-Tuner über Bluetooth verbinden möchten, heben Sie zunächst die Verbindung des AV Profils Ihres Mobiltelefons auf und bauen Sie die Verbindung vom Multimedia Player erneut auf.